

## Pflegehinweis PROCHANNEL Entwässerungslinie in Edelstahl

### Reinigung des PROCHANNEL Designrostes aus Edelstahl

Zur Reinigung können haushaltsüblich geeignete, nicht scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden. Überprüfungen mit folgenden Produkten haben positive Ergebnisse feststellen lassen:

LITHOFIN Produkte aus dem Fliesen- und Natursteinfachhandel:

MN Grundreiniger, KF Grundreiniger, Duschcabinen-Badreiniger, FZ Intensivreiniger, FZ Pflegereiniger.

oder:

ARCO-PRODUCTS, D-74564 Crailsheim, Dekan-Hummel-Straße 14. LAKOSA Comfort Cleaner.

Nach dem Reinigen die Oberflächen immer mit ausreichend klarem Wasser abspülen und sämtliche Reinigungsmittelreste rückstandsfrei entfernen. Ein abschließendes Abwaschen mit entmineralisiertem Wasser verhindert das Entstehen von Kalkspuren beim Auftrocknen. Danach die Oberfläche trocken reiben.

### Reinigungsutensilien

Ein feuchtes Tuch oder Leder ist in der Regel ausreichend, um Fingerspuren zu entfernen. Micro-Fasertücher dürfen nicht abrasiv wirken. Für hartnäckigere Verschmutzungen haushaltsübliche (eisenfreie) Reinigungsschwämme verwenden.

**Niemals** dürfen eisenhaltige Scheuerschwämme, Stahlwolle oder Stahlbürsten eingesetzt werden, da sie rostende Fremdeisenpartikel in die Edelstahl-Oberflächen eintragen. Es wird empfohlen, für Edelstahl-Oberflächen separate Reinigungs-Utensilien bereitzuhalten. Reinigungsutensilien, die zuvor bereits für „normalen“ Stahl benutzt worden sind können zum „Fremdrosten“ führen.

Bei gebürsteten und geschliffenen Oberflächen (2G, 2J, 2K nach DIN 10088/3) das Reinigungsutensil immer in Richtung des Schliffs führen.

### Reinigung des PROCHANNEL Ablauftopfes

#### Allgemeines

Lange Haare oder grober Schmutz können im Geruchsverschluss anhängen. Es wird empfohlen, in regelmäßigen Intervallen den Rost/Mulde und das darunter befindliche, schwarze Standrohr herauszunehmen und mindestens monatlich eine Überprüfung und ggf. Behebung der Verschmutzung durchzuführen. Die Intervalle richten sich nach Anzahl der Duschvorgänge, Körperbehaarung und dem allgemeinen Verschmutzungsgrad. Die notwendigen Intervalle sind durch eigene Überprüfungen festzustellen.

#### Zur Reinigung gehen Sie wie folgt vor:

1. Entnehmen Sie den Designrost aus dem Rinnenkörper
2. Ziehen Sie das schwarze Standrohr aus der Mulde heraus
3. Entnehmen Sie alle Haare und grobe Verschmutzungen aus dem offenen Ablauftopf
4. Reinigen Sie den Ablauf mit einem Schwamm oder einer Bürste
5. Spülen Sie den Ablauf gründlich aus
6. Setzen Sie das Standrohr wieder ein
7. Füllen Sie den Geruchsverschluss mit Wasser
8. Legen Sie den Designrost wieder ein

#### Wichtiger Hinweis:

Die Prochannel Ablaufgarnituren sind nicht geplant und entwickelt worden um das bauseitig vorhandene Rohrleitungssystem zu reinigen. Üblicherweise ist bei Verstopfung über die Revisionsöffnung des Rohrleitungssystems zu reinigen. Im Ausnahmefall kann mit einer kleinen Spirale oder einer Dreckfräse über den Ablauftopf zum Anschlussrohr gegangen und gereinigt werden. Hier besteht immer große Gefahr, dass der Ablauftopf beschädigt und dadurch undicht wird. Diese Arbeiten dürfen nur von fachlich geschultem und ausgebildetem Personal ausgeführt werden.

Chemische Reiniger sind auf Ihre Eignung hin zu prüfen und dürfen keine Chlorverbindungen oder Salzsäure enthalten.

**Achtung: Chlorhaltige Medien führen bei Edelstahl zum Rosten**